

فن های هیتر ۲۲۰ هزار PF

فن هایی که در دستگاه هیتر حرارتی PF ۲۲۰۰۰۰ دکتر قشلاق از نوع صادراتی بوده و از قدرت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است . این فن ها از نوع ۷ پر بوده که هوا را از محیط گرفته و به داخل هیتر پخش می کند .

ترموستات هیتر ۲۲۰۰۰۰ PF

اساساً در هیتر حرارتی PF ۲۲۰۰۰۰ که از سری تجهیزات گرمایشی دکتر قشلاق محسوب می شود ، از سه ترموستات جهت اندازه گیری دما استفاده شده است . یکی از این ترموستات ها با نام ترموستات محیطی شناخته می شود در محیط قرار می گیرد تا در صورت بالا رفتن دما و رسیدن آن به میزان مورد نظر دستور خاموش باش به دستگاه بدهد .

ترموستات دیگر در کنار فن ها قرار داده شده است . این وسیله وظیفه دارد فن ها را با افزایش یافتن دمای لوله ها و پاس ها بکار بیندازد. این فن ها هوا را از محیط بیرون مکش کرده و به داخل دستگاه منتقل می کند تا با لوله ها و کالکتور ها برخورد نماید . این فرایند باعث گرم شدن هوا و در نهایت انتقال آن به محیط بیرون می شود .

ترموستات ایمنی نقش قابل توجهی در بالا بردن امنیت این محصول دارد . این ترموستات به بدنه کوره متصل است از این رو اگر مشکلی در کارکرد محصول ایجاد شود و دو لایه اول و دوم بنابر به هر دلیل عمل نکنند ، این ترموستات از بالا رفتن بیش از حد دما در داخل کوره جلوگیری می کند و هیتر را از کار می اندازد .

جنس بدنه هیتر ۲۲۰،۰۰۰ PF

یکی از مهم ترین مواردی که در تعیین کیفیت هیتر نقش قابل توجهی را به خود اختصاص داده است بدنه آن می باشد . بدنه هیتر PF ۲۲۰۰۰۰ از جنس گالوانیزه می باشد توسط رنگ کوره تحت تاثیر دمایی بالغ بر ۲۰۰ درجه پوشیده شده است . این امر باعث شده تا بدنه محصول ضدخس بوده و از عواملی چون آب ، رطوبت و زنگ زدگی به دلیل استنلس بودن کاملاً مصون باشد .

گارانتی و خدمات پس از فروش

تمامی هیتر ها و جت هیتر های تولیدی صنایع ماشین سازی دکتر قشلاق دارای ۲۴ ماه گارانتی بی قید شرط و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند .

✉ info@Drgheshlagh.com

📷 @Drgheshlagh

🌐 www.Drgheshlagh.com

📍 **آدرس کارخانه :** ارومیه ، شهرک صنعتی فاز ۲ توسعه، صنایع ماشین سازی دکتر قشلاق

☎ **شماره تماس دفتر مرکزی :**

۰۹۱۴۳۸۸۳۳۸۰ - ۰۹۱۴۳۴۰۳۴۶۳
۰۴۴۰۳۲۳۴۶۶۱۲ - ۰۴۴۰۳۲۳۷۹۱۸۸